



Tech Issue	TXP-015	Created	Jan. 20, 2009
		Modified	May 30, 2009
Category	Configuration		
Product	All products		
Title	如何設定攝影機的動態偵測?		

如何設定攝影機的動態偵測?

每一支攝影機最多可以設定四個動態偵測區塊。在CMS下的攝影機設定頁有一個動態偵測設定顯示如下圖:



1. 點選  可框畫出動態影像區塊。按住滑鼠左鍵後移動滑鼠游標拖曳出你要的區塊後放開滑鼠，即可完成動態影像偵測的設定，每支攝影機最多可設定 4 個偵測區塊
2. 點選  後選擇你要刪除的區塊
3. 調整偵測的靈敏度 (1-10；10：最高靈敏度)