


Tech Issue	TXP-018	Created	Jan. 20, 2009
		Modified	Oct. 25, 2010
Category	Configuration		
Product	All products		
Title	如何設定 網路伺服器 或 網路攝影機 的 NTP 時間?		

如何設定 網路伺服器 或 網路攝影機 NTP 時間?

NTP (Network Time Protocol) 是網路時間協定。您可利用 NTP 功能來自動校正 IP 設備的時間。

時間自動校正操作步驟如下:

1. 在主頁下 點選  進入設定頁。
2. 點選 **其他** 按鍵來進入其他設定頁。
3. 在**時間設定**區、點選**設定本地時間**來調整時間。



4. 勾選 **校正 NVR 時間** 來同步更新所有 NVR 時間。